



# ECOLow<sup>®</sup>

+LOIN +PROPRE



## GUIDE D'UTILISATION

POUR



Poids Lourds



Autocars et Autobus



Engins de Travaux Publics



Engins Agricoles



Véhicules Utilitaires



Moteurs à Poste Fixe



Bateaux de pêche et de plaisance

SUR

**DIESEL | GNR | ESSENCE**

Aucune intervention ou modification des organes ou paramètres moteurs d'origine constructeur.

Vos garanties et contrats d'entretien sont préservés.

Non intrusif et interchangeable d'un véhicule à un autre.

**WWW.ECOLOW.EU • CONTACT@ECOLOW.EU**

**S.A.S BDI**

1 rue Inoré Fabbri 57365 ENNERY

Mobile : +33 6 47 78 39 98 ou +33 6 03 49 19 02

Email : [contact@ecolow.eu](mailto:contact@ecolow.eu) - Site web : [www.ecolow.eu](http://www.ecolow.eu)

## **Cher client, cher partenaire,**

*Vous venez d'acquérir notre système ECOLOW® et nous vous en félicitons !*

*La politique de notre société a toujours été le service aux entreprises avec comme priorité la satisfaction de nos clients. Mais aussi, d'apporter une solution permettant simplicité, fiabilité, pérennité et rentabilité. En effet, ECOLOW® permet d'améliorer votre rentabilité sur votre compte de résultat mais aussi de préserver nos ressources naturelles et de moins polluer.*

*Deux ans et demi de recherche et de développement furent nécessaires à la mise au point d'ECOLOW® pour arriver à nos fins !*

*ECOLOW® n'est pas qu'un système, c'est une équipe acharnée pour vous satisfaire et vous aider en toute sérénité car ECOLOW® est le seul système possédant toutes les normes Européennes en conformité pour protéger vos garanties et contrat d'entretien de longue ou courte durée. En effet, ECOLOW® est un accessoire au véhicule ou engin à 100 %.*

*Vous êtes également notre partenaire dans la volonté de mener à bien une action écologique avec ECOLOW® et nous vous en félicitons une fois de plus.*

*Nonobstant l'aspect financier, les litres économisés ne polluent pas mais le reste consommé pollue moins. C'est pour la nature tout entière que nous affichons également une détermination à protéger notre héritage pour le transmettre le plus proprement possible à nos générations futures.*

*En effet, notre Travail est de vous aider à réaliser des économies et améliorer vos marges mais notre Devoir est de protéger la planète qui nous nourrit !*

*ECOLOW® et toute son équipe vous remercient de votre confiance, vous souhaitent un maximum d'économies et vous saluent pour votre acte Éco-Citoyen du monde !*

*Cordialement*

**Jean Marc ALLEMEERSCH**  
**PDG ECOLOW®**



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Une fois l'installation terminée, veuillez trouver ci-dessous les significations du voyant rouge d'état (LED) :

- Voyant lent et régulier = fonctionnement normal (intermittence de 3 à 4 sec.)
- Rapide de 10 à 20 sec. = fonctionnement normal d'auto-contrôle
- Rapide et continu pendant plusieurs minutes = fonctionnement anormal (contactez le service technique)
- Aucun voyant = hors tension (vérifier le fusible ou le circuit de l'alimentation et au cas échéant, contactez le service technique)

Tension de fonctionnement : de 12 à 24 V

Courant maximum consommé : 150 mA

Température de fonctionnement (température ambiante à l'endroit où est positionné le Module ECOLOW®) : -25°C à +100°C

Le module ECOLOW® doit être installé par un installateur dûment habilité. Il est à noter qu'ECOLOW® ne donne aucun résultat sur le GNR Hiver Grand Froid -25°C.

## SUPPORT TECHNIQUE :

- Vous pouvez à tout moment joindre notre service technique au : **06 03 49 19 02**, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
- Vous pouvez également nous contacter par mail à : **service.qualité@ecolow.eu**, nous répondrons dans les horaires précités.
- Vous trouverez sur notre site internet **www.ecolow.eu** dans la rubrique « **Activités** », une galerie de photos qui pourra vous guider en cas d'hésitation.

## S.A.V :

- Si un dysfonctionnement apparaît pendant la période de garantie, c'est l'intégralité du coffret tel que présenté en page 2 du manuel d'installation téléchargeable sur notre site internet [www.ecolow.eu](http://www.ecolow.eu) qui doit être renvoyé à : BDI SAS, 1 rue Inoré Fabbri 57365 Ennery.
- Si une défaillance est avérée, un ensemble neuf et complet vous sera renvoyé dans les plus brefs délais (généralement sous 8 à 10 jours après expertise).

## GARANTIE :

- Le module est garanti deux ans, la date de livraison faisant foi.  
En cas d'installation sur un nouveau véhicule, pour une validation de prise en garantie, veuillez contacter un installateur agréé par mail à l'adresse : **suivimodules@ecolow.eu**.
- Après avoir reçu le matériel en demande de garantie, BDI SAS se réserve le droit de la contester, notamment si l'analyse révèle un démontage de l'un des composants, une intervention sur sa carte électronique, une utilisation non conforme ou un emplacement du Module ECOLOW® inadapté.

CONFORME AUX NORMES CE, SEEE, CEM ET RoHS



**ECOLow**<sup>®</sup>  
+LOIN +PROPRE



**PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE  
EN CONSOMMANT MOINS  
DE CARBURANT !**

Contactez notre distributeur

**WWW.ECOLOW.EU • CONTACT@ECOLOW.EU**

**S.A.S BDI**

1 rue Inoré Fabbri 57365 ENNERY

Mobile : +33 6 47 78 39 98 ou +33 6 03 49 19 02

Email : [contact@ecolow.eu](mailto:contact@ecolow.eu) - Site web : [www.ecolow.eu](http://www.ecolow.eu)